

# Clickclock



## Tlačítka provozu

**SET** Stisknutím a přidržením přejdete do režimu nastavení

+ Pro posun čísla v režimu nastavení / pro změnu formátu data nebo pro nastavení hodin na displeji - pouze pokud jsou hodiny v režimu nastavení.

- Pro posun čísla v režimu nastavení dolů / pro změnu formátu teploty.

 pro přístup k nastavení budíku

V/S pro zapnutí nebo vypnutí funkce aktivace dotykem/zvukem. Chcete-li nastavit displej tak, aby ukazoval jen čas tlačítko stiskněte a přidržte.

## Nastavení roku/dne/měsíce/času

Po stisknutí tlačítka SET máte 5 vteřin na to, abyste začali s nastavováním. Po 5 vteřinách se hodiny vrátí do normálního režimu;





Pořadí v nastavení (viz níže) nelze přeskočit, pokud se chcete vrátit k nastavení dat, která jste právě přeskočili, nebo jste udělali chybu začněte od začátku podle stejných pokynů jako níže.

1. Stisknutím a přidržením tlačítka SET po dobu 3–5 sekund vstoupíte do režimu nastavení a rok (YEAR) bude blikat.
2. Stisknutím tlačítka + nebo - nastavte rok, poté stisknutím tlačítka SET potvrďte svou volbu a přejděte tak k nastavení měsíce (MONTH) - ten bude blikat
3. Stisknutím tlačítka + nebo - nastavte měsíc (MONTH), poté stisknutím SET potvrďte. Začne vám tak problikávat ikonka DAY (den)
4. Stisknutím tlačítka + nebo - vyberte požadovaný den (DAY), poté stisknutím tlačítka SET potvrďte svou volbu a přejděte k nastavení hodiny (HOUR) - bude blikat
5. Stisknutím tlačítka + nebo - nastavte hodinu (HOUR), poté stisknutím SET potvrďte. Začne blikat MINUTE (minuta).
6. Stisknutím tlačítka + nebo - nastavte minuty (MINUTE), poté stisknutím SET potvrďte a zobrazí se 24 hodinové zobrazení.
7. Stisknutím tlačítka + nebo - vyberte zobrazení ve formátu 24H nebo 12H. (Pokud zvolíte formát 12H v levém horním rohu obrazovky se objeví tečka jako indikátor odpoledního času.) Stiskněte SET pro uložení nastavení.

## Nastavení teploty a formátu data

1. Když jsou hodiny mimo režim nastavení, stiskněte jednou tlačítko - pro změnu formátu teploty mezi Celsiea a Fahrenheitem.
2. Když jsou hodiny mimo režim nastavení, stiskněte jednou tlačítko + pro změnu formátu data mezi DD / MM a MM / DD.

## Nastavení budíku

1. Stisknutím tlačítka  vstoupíte do nabídky nastavení budíku a na displeji se zobrazí OFF což znamená, že alarm je právě vypnutý.
2. Chcete-li nastavit čas budíku, stiskněte a podržte tlačítka  a obrazovka se změní na 0:00. Poté stiskněte tlačítka SET a sekce budíku bude blikat.
3. Stisknutím tlačítka + nebo - vyberete požadovanou hodinu (HOUR), poté stisknutím tlačítka SET potvrďte svou volbu a přejděte k nastavení minut (MINUTE) – začne blikat.
4. Stisknutím tlačítka + nebo - nastavte minuty, poté stiskněte SET pro potvrzení nastavení.
5. Chcete-li alarm vypnout, stiskněte a podržte tlačítka  a na displeji se zobrazí OFF, aby se budík znovu zapnul, znovu stiskněte a podržte toto tlačítka .
6. Chcete-li aby budík vyzváněl každý den od pondělí do neděle stiskněte tlačítka - a nastavte si režim 7:AL; chcete-li aby Vás budík budil jen v pracovní dny nastavte si režim 5:AL a stisknutím SET potvrďte nastavení.

## Aktivace zvukem a nastavení zobrazení

Můžete si vybrat zda chcete aby budík stále ukazoval čas nebo si můžete nastavit aktivaci zvukem/dotykem (tento režim šetří energii – displej zůstane po většinu času vypnutý a čas se zobrazí až ve chvíli kdy tlesknete nebo na budík zaklepete) V prvním případě lze hodiny nastavit tak, aby zobrazovaly pouze čas, anebo aby se čas střídal se zobrazením data a teploty.

Pro vypnutí/zapnutí aktivace zvukem/dotykem stiskněte tlačítka V/S. Nápis oN: Sd znamená že funkce zapnutí zvukem/dotykem je aktivována. Zobrazuje-li se Vám nápis - -: Sd znamená to, že tato funkce je vypnuta.

Stisknutím SET potvrďte ukončení nastavení.

(oN: Sd znamená, že displej každých 20 sekund zhasne a rozsvítí se pouze tehdy, zaklepete-li na hodiny, nebo zatleskáte-li. -: Sd znamená, že hodiny jsou nastaveny na stálý displej, takže displej zůstane po celou rozsvícen.)

Stiskněte tlačítka V/S a podržte po dobu 3 sekund dokud se neozve pípnutí. Tímto nastavíte budík tak, že bude zobrazovat jen čas. Chcete-li aby se čas střídal taky se zobrazením teploty a data zopakujte postup.

## Odložení budíku

1. Hodiny jsou vybaveny funkcí odložení. Čas odložení je pokaždé 5 minut a zvonění lze odložit 5krát.
2. Funkce odložení se automaticky zapne, když jsou hodiny napájeny z adaptéru nebo pomocí baterií.
3. Když se budík spustí, stisknutím kteréhokoli tlačítka se alarm zastaví a za 5 minut se opět spustí.
4. Dvojím stisknutím libovolného tlačítka při zapnutém alarmu lze funkci odložení vypnout.

## Péče o produkt

1. Tento produkt je vyroben ze dřeva. Uchovávejte jej prosím na suchém místě a v případě potřeby jej vyčistěte měkkým navlhčeným hadříkem
2. K napájení tohoto produktu používejte pouze adaptér dodávaný s hodinami; Pokud je v těchto hodinách použit jakýkoli jiný adaptér s nesprávným výstupem, může to hodiny nenávratně poškodit. Na takovéto poškození se pak nevztahuje záruka.
3. Nenapájejte budík nabíječkou při vložených bateriích. Vždy využijte jen jeden způsob napájení. Chcete-li, aby Vám budík vydržel nabitý co nejdéle využijte aktivaci zvukem (viz. Aktivace zvukem a nastavení zobrazení).
4. Umístěte hodiny na bezpečné místo a držte je mimo místa s vysokou teplotou nebo vlhkostí. Silné nárazy nebo pády mohou tento produkt vážně poškodit.
5. Když číslo / čísla displeje začnou blikat, znamená to, že je vybitá baterie. Hodiny proto co nejdříve dobijte.
6. Pokud se dýha mírně odlupuje na rohu, můžete použít malé množství lepidla a dýhu podlepit.