

PL

- **Automatyczne nastąpi** wyłączenie jeśli waga będzie nie używana przez 2 minuty.
- Waga może być wyłączona ręcznie, naciskając przycisk **ON/OFF**.
- **LO** jest wskaźnik niskiego poziomu baterii.

Err jest wskaźnik przeciążenia - pojawi się na wyświetlaczu jeśli zostanie przekroczony maksymalny dopuszczalny ciężar - w tym wypadku należy niezwłocznie usunąć ciężar z wagi, aby nie uszkodzić mechanizmu.

BATERIA

- Źródło energii: 2 baterie AAA 1,5 V dla **130572**, brak w zestawie.

UŻYĆIE

- Umieścić wagę na twardej, płaskiej powierzchni /naciskając przycisk **ON/OFF**.
- Waga waży w trybie g (kg) i uncji (lb) - naciskając przycisk **UNIT**.
- Waga posiada funkcję tarowania za pomocą przycisku **Z/T** - pozwala to dozować składniki bez konieczności zabierania poprzednio ważonej żywności.
- Ustawienie **minutnika/alarmu** - przycisnąć przycisk **T-SET**, następnie nastawić minuty oraz sekundy za pomocą przycisków **Z/T** lub **UNIT** - po każdej zadanej wartości numerowej dla minuty i sekundy należy przycisnąć przycisk **T-SET**. Po ustawieniu ostatniej wartości i przycisnięciu przycisku **T-SET**, zacznie się automatyczne odliczanie. Po upływie nastawionego czasu, aktywuje się sygnał dźwiękowy, który jest aktywny przez 60 sekund, bądź do czasu zatrzymania go przycisnięciem któregokolwiek ze sterujących przycisków wagi. Maksymalną wartością, którą można ustawić jest 99 minut i 59 sekund.



- alarm zapnut
 - alarm zapnut
 - alarm włączony
- TARE** : dovažování
dovažovanie
tarovanie
- negat. hodnota
 - negat. wartość
- ZERO** : nulování
nulovanie
resetowanie
- 00:00 : čas alarmu
czas alarmu

- kg** : váží v kilogramech
váží v kilogramoch
wagi w kilogramach
- g** : váží v gramech
váží v gramoch
wagi w gramach
- lb** : váží v librách
váží w funtach
- oz** : váží v uncích
váží w uncjach
- °C / °F** : teplota v místnosti
teplota v miestnosti
temperatura pokojowa

www.oriondomacipotreby.cz

Výrobce/výroba: Zhongshan Camry Electronic CO., LTD
Baishawan Industrial Park, Qiwan Road East, East District, Zhongshan, Guangdong, China

Dovozce/dovozca: VELKOBOCHOD ORION, spol. s r.o.,
Nedošín 132, 570 01 Litomyšl.
Distributor/distribútor: Orion Trade s.r.o.,
Pezínská cesta 30, 903 01 Senec.

TYP: EK4150 / EAN: 8592381084073



pouze miska



130572
DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA
DIGITÁLNA KUCHYŇSKÁ VÁHA

CZ

- **Automatické vypínání** - po 2 min nečinnosti se váha automaticky sama vypne.
- Váhu je možné manuálně vypnout i zapnout pomocí tlačítka **ON/OFF**.
- **LO** je indikátor vybitých baterií - pokud svítí, vyměňte co nejdříve baterii.
- **Err** je indikátor přetížení - pokud svítí na displeji, bylo překročeno max. povolené zatížení, okamžitě z vážící plochy odejměte závaží, aby nedošlo k poškození vážícího mechanismu!

BATERIE

- Zdroj: 2x AAA 1,5 V baterie pro **130572**, není součástí balení.

POUŽITÍ

- Položte váhu na pevný rovný povrch. Před zapnutím umístěte na váhu misku. Poté stiskněte tlačítko **ON/OFF**. Vyčkejte, dokud se na displeji neobjeví všechny hodnoty a neustálí se hodnota na displeji 0!
- Změna vážící jednotky - váha váží v režimu g (kg) a oz (lb) - přepínání pomocí tlačítka **UNIT** - vážící jednotka se zobrazuje pod naváženou hodnotou. V pravém horním rohu zobrazuje váha okolní teploty (rozsah 0 °C až +40 °C).
- Funkce odpočtu obalu a dovažování **TARE**. Je možné dovažovat a přidávat další ingredience bez nutnosti vyndání předchozí vážené potraviny. Vložte potravinu do misky a po zobrazení její váhy stiskněte tlačítko **Z/T** - displej se vynuluje a je možné přidat a zvážit další potraviny (váha ukáže pouze hodnotu nově přidané ingredience). Tento postup lze opakovat až do maximální kapacity váhy.

Funkce dovažování - podm. 1

Pokud je součet všech vážených potravin v misce roven nebo menší 4 % maximální kapacity váhy (4 % = 8 g). Váha po zmáčknutí tlačítka **Z/T** pro další dovažování ukáže na displeji 0 kg a v levém rohu bude na displeji indikována aktivovaná funkce nápisem **TARE**. Maximální možná kapacita pro další potraviny je nezměněna (500 g).

Funkce dovažování - podm. 2

Pokud je součet všech vážených potravin v misce již větší než 4 % maximální kapacity váhy (4 % = 8 g). Váha po zmáčknutí tlačítka **Z/T** pro další dovažování ukáže na displeji 0 kg a v levém rohu bude na displeji indikována aktivovaná funkce nápisem **TARE**. Maximální kapacita však pro další potraviny je už snížena o celkový součet hmotností váženého média, která jsou již na váze.

- Nastavení **časovače/alarmu** - stiskněte tlačítko **T-SET**, poté je nutné nastavit minuty a vteřiny - nastavení pomocí tlačítek **Z/T** nebo **UNIT** - po každé zadané číselné hodnotě pro minutu a sekundu je nutné vždy stisknout tlačítko **T-SET**. Po nastavení poslední hodiny a stlačení **T-SET** se odpočet automaticky zahájí. Po vypršení nastavené doby se aktivuje zvukový signál, který je aktivní po dobu 60 vteřin, pokud není zastaven dříve, zmáčknutím jakéhokoliv ovládacího tlačítka váhy. Po 60 vteřinách se alarm automaticky vypne sám. Maximální hodnota, kterou lze zadat je 99 min 59 s.

SK

- **Automatické vypínanie** - po 2 min nečinnosti sa váha automaticky sama vypne.
- Váhu je možné manuálne vypnúť aj zapnúť pomocou tlačidla **ON/OFF**.
- **LO** je indikátor vybitých batérií - ak svieti, vymeňte batériu čo najskôr.
- **Err** je indikátor preťaženia - ak svieti na displeji, bolo prekročené max. povolené zaťaženie váhy - v tomto prípade okamžite z plochy váženia odoberte závažie, aby nedošlo k poškodeniu vážiaceho mechanizmu!

BATÉRIE

- Zdroj: 2x AAA 1,5 V batérie pro **130572**, nie sú súčasťou balenia.

POUŽITIE

- Položte váhu na pevný rovný povrch. Pred zapnutím umiestnite na váhu misku. Potom stlačte tlačidlo **ON/OFF**. Vyčkejte, kým sa na displeji neobjavia všetky hodnoty a neustálí sa hodnota na displeji 0!
- Zmena jednotky váženia - váha váži v režimu g (kg) a oz (lb) - prepínanie pomocou tlačidla **UNIT** - jednotka váženia sa zobrazuje pod naváženou hodnotou. V pravom hornom rohu zobrazuje váha okolitú teplotu (rozsah 0 °C až +40 °C).
- Funkcia odpočtu obalu a dovažovania **TARE**. Je možné dovažovať a pridávať ďalšie ingrediencie bez nutnosti vyberania predchádzajúcej váženej potraviny. Vložte potraviny do misky a po zobrazení jej váhy stlačte tlačidlo **Z/T** - displej sa vynuluje a je možné pridať a zvážiť ďalšiu potraviny (váha ukáže len hodnotu novo pridanej ingrediencie). Tento postup je možné opakovať až do maximálnej kapacity váhy.

Funkcia dovažovania - podm. 1

Ak je súčet všetkých vážených potravín v miske rovný alebo menší než 4 % maximálnej kapacity váhy (4 % = 8 g). Váha po stisnutí tlačidla **Z/T** pre ďalšie dovažovanie ukáže na displeji 0 kg a v ľavom rohu bude na displeji indikovaná aktivovaná funkcia s nápisom **TARE**. Maximálna možná kapacita pre ďalšiu potraviny je nezmenená (500 g).

Funkcia dovažovania - podm. 2

Ak je súčet všetkých vážených potravín v miske väčší než 4 % maximálnej kapacity váhy (4 % = 8 g). Váha po stisnutí tlačidla **Z/T** pre ďalšie dovažovanie ukáže na displeji 0 kg v ľavom rohu bude na displeji indikovaná aktivovaná funkcia s nápisom **TARE**. Maximálna kapacita však pre ďalšiu potraviny je už znížená o celkový súčet hmotností váženého média, ktoré je už na váhe.

- Nastavenie **časovača/alarmu** - stlačte tlačidlo **T-SET**, potom je nutné nastaviť minúty a sekundy - nastavenie pomocou tlačidiel **Z/T** alebo **UNIT** - po každej zadanej číselnej hodnote pre minútu a sekundu je nutné vždy stlačiť tlačidlo **T-SET**. Po nastavení poslednej hodiny a stlačení **T-SET** sa odpočet automaticky zahájí. Po vypršení nastavené doby sa aktivuje zvukový signál, ktorý je aktívny po dobu 60 sekúnd, ak nie je zastavený skôr, stlačením akéhokoľvek tlačidla ovládania váhy. Po 60 sekundách sa alarm automaticky vypne sám. Maximálna hodnota, ktorú je možné zadať je 99 min 59 s.

