

NÁVOD K POUŽITÍ | LED BUDÍK SE ZRCADLEM | KA5878 | KA5879

Hlavní funkce:

1. LED displej
2. Zobrazení času a vnitřní teploty ve stupních Celsia (°C) / Fahrenheita (°F)
3. Možnost volby formátu času 12/24 hodin
4. 3 skupiny budíků se zvukem
5. Nastavení jasu displeje (L1, L2, L3)
6. Ovládání zobrazení zvukem
7. Napájení: 4x AAA 1,5V baterie (nejsou součástí balení)
DC 5V/500mA přes USB kabel (součástí balení)
8. Záložní baterie: 1ks CR2032 (součástí balení)

Postup nastavení:

ROK → MĚSÍC → DEN → 12/24 HODIN → HODINA → MINUTA → BUDÍK 1 ZAP/VYP → HODINA BUDÍKU 1 → MINUTA BUDÍKU 1 →

BUDÍK 2 ZAP/VYP → HODINA BUDÍKU 2 → MINUTA BUDÍKU 2 → BUDÍK 3 ZAP/VYP → HODINA BUDÍKU 3 → MINUTA BUDÍKU 3 →

BUDÍK PRACOVNÍ DNY ZAP/VYP → EXIT

Nastavení data:

1. Podržte tlačítko **SET** po dobu 2 sekund.
2. Když začne blikat **rok**, použijte tlačítka **UP/DOWN** pro výběr správného roku.
3. Stiskněte **SET**, když začne blikat **měsíc**, nastavte jej pomocí **UP/DOWN**.
4. Stiskněte **SET**, když začne blikat **den**, nastavte jej pomocí **UP/DOWN**.

Přepnutí mezi stupni Celsia a Fahrenheita:

- Stiskněte tlačítko **UP** pro přepnutí mezi °C a °F.
- Stiskněte tlačítko **SET** pro výběr režimu zobrazení:
- DP-1: Automaticky střídá zobrazení času, teploty, roku, měsíce a data.
- DP-2: Zobrazuje pouze čas a teplotu.

Nastavení času:

1. Stiskněte **SET**, dokud nezačne blikat „12H“.
2. Pomocí tlačítek **UP/DOWN** vyberte formát **12/24 hodin**.
3. Stiskněte **SET**, když začne blikat **hodina**, nastavte ji pomocí **UP/DOWN**.
4. Stiskněte **SET**, když začne blikat **minuta**, nastavte ji pomocí **UP/DOWN**.

Nastavení budíku:

1. Stiskněte **SET**, dokud nezačne blikat „-: AL“.
2. Pomocí **UP/DOWN** zapněte nebo vypněte budík („ON: AL“ = zapnuto, „-: AL“ = vypnuto).
3. Stiskněte **SET**, když začne blikat **hodina budíku**, nastavte ji pomocí **UP/DOWN**.
4. Stiskněte **SET**, když začne blikat **minuta budíku**, nastavte ji pomocí **UP/DOWN**.
5. Opakujte kroky 1–4 pro **budík 2 a budík 3**.
6. Po nastavení třetího budíku se zobrazí možnost „-: E“, která umožňuje zapnout nebo vypnout budík pouze pro pracovní dny.

- „ON: E“ = budík zvoní od pondělí do pátku, o víkendu je vypnutý.
- „-: E“ = budík zvoní každý den.
- 7. Stisknutím **SET** ukončíte nastavení.

Poznámka:

- Pokud se v pravém horním rohu u **MINUT** objeví tečka, znamená to, že je budík zapnutý.
- Pokud tečka chybí, budík je vypnutý.
- Když budík zvoní, můžete jej vypnout stisknutím libovolného tlačítka.

Formát 12/24 hodin:

- Pokud je aktivován **12hodinový formát**, objeví se tečka „:“ v levém horním rohu číslice **HODINY**, pokud je čas v PM (odpoledne).

Nastavení jasu displeje:

1. Stiskněte **UP**, když se zobrazí „L1“.
2. Pomocí tlačítek **UP/DOWN** vyberte úroveň jasu: **L1 / L2 / L3**.
3. Výchozí nastavení: **Displej automaticky ztmavne mezi 18:00 – 6:59**.

Ovládání zvukem:

1. Stiskněte tlačítko **DOWN**.
2. Pokud se zobrazí „-: Sd“, ovládání zvukem je **vypnuté**.
3. Pokud se zobrazí „on: Sd“, ovládání zvukem je **zapnuté**.