

JOSEPH JOSEPH Switch 40065

digitální kuchyňská váha

Specifikace výrobku:

- vážení 4 citlivými senzory
- váží v jednotkách: g / fl.oz / oz / ml.
- Kapacita: 5000 g / 176.4 fl.oz / 11 lb 0.4 oz / 5000 ml
- Stupnice po 1 g / 0,1 fl.oz / 0.1 oz / 1 ml
- Napájení: 3x AAA baterie
- Indikace vybití baterií: Lo
- Indikace přetížení: EEEE
- Automatické vypnutí: po 5 minutách bez užití

Výměna baterií:

1. Ujistěte se, že baterie jsou vloženy se správnou +/- polaritou.
2. Před užitím vyjměte izolační proužek.

Zapnutí:

Stiskněte tlačítko ZERO

Vypnutí:

Tlačítko ZERO držte po dobu 2 vteřin.

Jednotky vážení:

V zapnutém stavu stiskem tlačítka UNIT zvolte požadovanou jednotku vážení.

Ovládání:

Před užitím váhu položte na rovnou plochu.

POZOR - dotyková tlačítka tiskněte jemně!

1. Stiskněte tlačítko ZERO. Před nastavením nuly se na displeji zobrazí všechny LCD segmenty.
2. Stiskem tlačítka UNIT vyberte jednotku vážení.
3. Objekt vážení pomalu vložte na váhu
4. Stiskem a podržením tlačítka ZERO váhu vypněte.

Funkce Přidat&Vážit

Stiskněte tlačítko ZERO. Po 1 vteřině se na displeji objeví nula.

Přetížení:

Je-li váha nižší než 5250g, na displeji se zobrazuje správný údaj váhy objektu.

Při váze vyšší než 5250g dochází k překročení maximálního limitu a váha na displeji zobrazuje údaj EEEE..

Další informace:

- Váha není vodovzdorná. Výrobek nevystavujte vlhkosti.
- Ujistěte se, že s váhou pracujete při pokojové teplotě, na stabilním horizontálním podkladu, bez otřesů.
- Váhu uskladněte na suchém a čistém místě. Prach, nečistoty a vlhkost se mohou usazovat na vážících senzorech a negativně ovlivňovat jejich funkci.
- Vážené objekty vkládejte do misky jemně. Nikdy nevhazujte!

