

Šedý budík Karlsson Normann, Ø 10 cm

Vážený zákazníku,

Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto budíku. Pevně věříme, že Vám bude dobře sloužit a bude ozdobou pro Váš interiér.

Vložení/výměna baterie/akumulátoru

- Otevřete kryt bateriového pouzdra na zadní straně budíku.
- Vložte do přihrádky 1 baterii typu AA, dbejte přitom na správnou polaritu (plus/+ a minus/ -), ta je uvedena uvnitř přihrádky.
- Baterii je třeba vyměnit, jakmile se zastaví ručičky. Baterii vyměňte bez zbytečného prodlení, abyste zabránili poškození výrobku v důsledku vytečení. Pokud víte, že budík nebudete delší dobu používat, baterii vyjměte.

Nastavení

a) Nastavení budíku

- Čas budíku určuje pozice nejmenší ručičky.
- Otáčením nastavovacího kolečka na zadní straně budíku (1.) nastavte na ciferníku požadovaný čas budíku. Otáčejte nastavovacím kolečkem pouze ve směru šipky, jinak nebude čas alarmu správně nastaven nebo může dojít k poškození strojku.

b) Aktivace / deaktivace budíku

- Přepněte posuvný přepínač do požadované polohy:

ON Budík aktivován

OFF Budík deaktivován

c) Nastavení času

- Pro nastavení času otáčejte nastavovacím kolečkem pod symbolem hodinových ručiček (2.). Otáčejte nastavovacím kolečkem pouze ve směru šipky, jinak může dojít k poškození strojku.



Umístění/údržba

- Postavte budík na stabilní, neklouzávý a dostatečně velký podklad. Prach a případné nečistoty odstraňte lehce navlhčeným hadříkem.
- Neprovádějte žádné zásahy do budíku. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí!



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!