

IMPORTANTE, TENERE PER FUTURE CONSULTAZIONI: LEGGERE ATTENTAMENTE

Prodotto destinato solo per uso domestico.
Struttura in acciaio verniciata a polvere (resistente alle alte temperature).

Il fuoco da esterno è una fonte di luce e di calore per le terrazze ed i giardini.
Non si tratta di un apparecchio da cucina.
Da impiegare esclusivamente in esterno/all'aria aperta.
Installare su un supporto orizzontale stabile per evitare rischi di ribaltamento durante l'uso, a una distanza di almeno un metro da qualsiasi altro oggetto. Può colare a contatto con il calore. Non appoggiare su superfici delicate, anche quando non in uso.
I combustibili utilizzabili sono il legno e il carbone.
Rischi di bruciature per contatto o fiamma.
Una volta freddo, conservare al riparo dalle intemperie.
E' consigliato coprire l'articolo quando non in uso e riporlo in luogo coperto durante lunghi periodi di inutilizzo in modo da preservarne le caratteristiche nel tempo.
Non lasciare incustodito durante l'uso.
Non utilizzare senza presenza di un adulto responsabile.
Utilizzare su un supporto resistente al calore.

Non si accettano responsabilità per danni, compreso danno successivo, causati da montaggio incorretto o diverso dalle istruzioni fornite o derivanti da uso diverso e improprio rispetto a quello per il quale il prodotto è destinato.

yes
everyday

Outdoor

45x30mm

ANDREA BIZZOTTO S.P.A
VIA MOTTON, 9 - 36061
BASSANO DEL GRAPPA (VI)- ITALY
800 48 3332

MADE IN P.R.C.

IMPORTANTE, GUARDAR PARA FUTURAS CONSULTAS: LEER ATENTAMENTE

Solo para uso doméstico.
Estructura de acero barnizada en polvo (resistente a las altas temperaturas).

La chimenea de exterior es una fuente de luz y calor para terrazas y jardines.
No es un aparato de cocción.
Debe utilizarse exclusivamente en el exterior/al aire libre.
Debe instalarse encima de una base horizontal estable para asegurarse de que no vuelque durante su uso, a una distancia mínima de un metro respecto a otros objetos. Puede filtrarse en contacto con el calor. No se apoye sobre superficies delicadas, incluso cuando no esté en uso.
Los combustibles que puede utilizar son la madera y el carbón.
Riesgo de quemaduras por contacto o llamas.
Una vez fría guarde la chimenea de exterior resguardada de la intemperie. Se recomienda tapar el artículo cuando no se utilice y guardarlo en un lugar cubierto durante largos periodos de inactividad para conservar sus características a lo largo del tiempo.
No dejar sin vigilancia durante su uso.
No utilizar sin la presencia de un adulto responsable.
Utilizzare su un supporto resistente al calore .

No se acepta ninguna responsabilidad por daños, incluidos los daños posteriores, causados por un montaje incorrecto o diferentes de las instrucciones proporcionadas o debidos a una utilización diferente e inadecuada al uso del producto.

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

This product is intended for domestic use only.
Steel frame, powder coated (high-temperature resistant).

This outdoor fire pit is a light and heat source for patios and gardens.
It is not a cooking appliance.
It should only be used outdoors.
It must be installed on a stable horizontal surface to avoid any risk of falling during use, at a distance of at least one meter from any other object. It can leak on contact with heat. Do not leave on delicate surfaces, even when not in use.
Only wood and coal can be used as fuel.
Risk of contact or flame burns.
When cold, the outdoor fire pit should be stored in a location protected from the weather. It is advisable to cover the item when not in use and store it in a covered place during the long periods it is not in use, in order to preserve its characteristics over time.
Do not leave it unattended during use.
Do not use without a responsible adult present.
Must be used on a heat-resistant surface.
Keep these safety instructions for future reference.

We reject all responsibility for damages -including subsequent damage- caused by incorrect assembly or different from the instructions provided, or caused by different and improper use from that which the product is intended.

IMPORTANT, CONSERVEZ POUR PROCHAINES CONSULTATIONS: LISEZ ATTENTIVEMENT

Pour usage domestique seulement.
Structure en acier peint à la poudre (résistante aux hautes températures).

Ce feu d'extérieur est source de lumière et de chaleur pour les terrasses et les jardins.
Ce n'est pas un appareil de cuisson.
Il doit être utilisé exclusivement en extérieur/en plein air.
Il doit être installé sur un support horizontal stable afin d'éviter tous risques de basculement lors de son utilisation, à une distance d'au moins un mètre de tout autre objet. Il peut couler au contact de la chaleur. Ne pas poser sur des surfaces délicates, même lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
Les combustibles utilisables sont le bois et le charbon.
Risques de brûlures par contact ou par flamme.
Lorsqu'il est froid, le feu d'extérieur doit être rangé à l'abri des intempéries. Il est conseillé de couvrir l'article lorsqu'il n'est pas utilisé et de le ranger dans un endroit couvert pendant de longues périodes de non-utilisation afin de préserver ses caractéristiques dans le temps.
Ne pas laisser sans surveillance pendant l'utilisation.
Ne pas utiliser sans la présence d'un adulte responsable.
Il doit être utilisé sur un support résistant à la chaleur.

Aucune responsabilité n'est assumée pour les dommages, compris les dommages ultérieurs, causés par un assemblage incorrect ou différent des instructions fournies ou en raison d'une utilisation différente et inappropriée du produit.

WICHTIG, FÜR ZUKUNFT REFERENZ AUFBEWAHREN: BITTE ES SORGFÄLTIG ZU LESEN

Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch geeignet.
Struktur aus pulverbeschichtetem Stahl (bei hohen Temperaturen haltbar).

Das Außenfeuer ist eine Licht- und Wärmequelle für Terrassen und Gärten.

Es ist kein Kochgerät.

Es darf nur im Freien/an frischer Luft benutzt werden.

Es muss auf einem waagerechten, stabilen Untersatz

stehen, um jegliches Umkipprisiko bei seiner Benutzung

zu vermeiden, und sich in mindestens in einem Meter

Abstand von allen anderen Gegenständen befinden.

Die Feinbearbeitung kann in Kontakt mit Wärme fließen.

Nicht auf empfindliche Oberflächen legen, auch wenn nicht in Gebrauch.

Die damit verwendbaren Brennstoffe sind Holz und Kohle.

Verbrennungsgefahr durch Kontakt oder durch die

Flamme.

Wenn es erkaltet ist, muss es wettergeschützt weggestellt

werden. Es wird empfohlen, den Artikel bei Nichtgebrauch

abzudecken und während längerer Zeit an einem überdachten Ort aufzubewahren, um seine Eigenschaften

langfristig zu erhalten.

Während der Benutzung nicht unbeaufsichtigt lassen.

Nicht ohne Anwesenheit eines verantwortlichen Erwachsenen benutzen.

Muss auf einem hitzebeständigen Untersatz verwendet

werden.

Wir übernehmen keine Haftung für Schäden jeglicher Art, die durch eine falsche oder den Gebrauchsanweisungen ungemäße Montage entstehen. Darüber hinaus haften wir nicht für Schäden und Folgeschäden, die durch eine falsche oder unsachgemäße Verwendung des Produktes entstehen.