

NÁVOD K POUŽITÍ

Nastavení času a budíku

Nastavení času: Otočte knoflíkem pro nastavení času (✓) na správný čas.

Nastavení budíku: Otočte knoflíkem pro nastavení budíku (🔔 / 📞) na požadovaný čas.

Funkce budíku funguje pouze tehdy, je-li přepínač **ON/OFF** nastaven na **ON**.

Pokud je budík nastaven například na 7:00, zazvoní v 7:00 ráno (AM) i večer (PM), pokud není vypnut.

Výrobek musí být likvidován odděleně od běžného komunálního odpadu.

Výrobek je nutné odevzdat k recyklaci v souladu s místními ekologickými předpisy.

Záruka

Na všechny budíky Karlsson se vztahuje dvouletá záruka na výrobní vady od data zakoupení.

Údržba

K čištění hodin používejte měkký hadřík.

Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani chemické roztoky, které by mohly poškodit povrch hodin.