

Funkce

- vzduchotěsný a nepropustný
- Funkce Aspifresh
Pomocí pumpičky vytvoříte vakuum, čímž zajistíte čerstvost snížením obsahu kyslíku a vlhkosti.
- Vysoce odolné silikonové těsnění zajišťuje mimořádnou vzduchotěsnost a nepropustnost.
- Přívětivý design bez pantů
Bez nutnosti vyrovnávat panty. Tak jednoduché, že jej zvládnou používat i děti.
- Kouzelný ventil
Umožňuje únik páry kdykoliv ohříváte potraviny v mikrovlnné troubě.

Upozornění

- Aspifresh je vhodný k ohřívání v mikrovlnné troubě, ale neohřívejte déle než 3 minuty.
- Ohřívání v mikrovlnné troubě je bezpečné jak s víkem, tak bez něj.
- Klipy odepněte ihned po ohřevu v mikrovlnné troubě, než začnou chladnout.
- Neohřívejte v mikrovlnné troubě pokrmy, které jsou velmi mastné nebo sladké, protože u nich může teplota rychle dosáhnout 200°C.
- Vhodné do mikrovlnné trouby, vhodné do myčky nádobí, vhodné do mrazničky, při teplotách od -20°C do 120°C
- Nepoužívejte Aspifresh v pečicí troubě, na varné desce/sporáku nebo pod grilem.
- Pumpičku je možné použít pouze na Aspifresh.
- Nepřečerpávejte vzduch. Drobné smrštění výrobku Aspifresh po přečerpání je normální. Přečerpáním však může dojít k trvalé deformaci.

Varování: Nenechte Aspifresh spadnout, ani jím neházejte, zejména pokud je plný nebo zmražený, může tak dojít k rozbití nádoby.

Neodstranění víka po ohřívání v mikrovlnné troubě může mít za následek znehodnocení nádoby. Pokud se vzduch uvnitř nádoby začne ochlazovat, může být nutné nejprve uvolnit tlak stisknutím ventilu, aby šla nádoba otevřít.

Čištění:

- Před použitím nádobu Aspifresh důkladně umyjte.
- Silikonové těsnění i ventil je možné pro potřeby čištění vyjmout. K jejich vyjmutí ale nepoužívejte ostré předměty.
- Pumpičku Aspifresh je možné mýt pouze ručně.

Návod na vakuování:

Jak skladovat?

1. Uzavřete dózu víkem se silikonovým těsněním.
2. Přiložte pumpičku na těsnící ventil a odsajte vzduch.

Jak otevřít?

1. Pro otevření stiskněte ventil a upustte vzduch.
2. Odepněte klipy a odstraňte víko.

Záruční podmínky

Na tento výrobek se vztahuje omezená záruka po dobu 1 roku a pokrývá vady materiálu a zpracování.

Záruka se nevztahuje na:

- Poškození způsobená nesprávným používáním nebo používáním, které není v souladu s návodem.
- Poškození při ohřívání v mikrovlnné troubě na vysoké teploty, jako jsou dýlky nebo loupání.
- Nesprávnou údržbou nebo čištěním výrobku Aspifresh.
- Zabarvení způsobená skladováním rajčat nebo potravin s vysokým obsahem tuku.