

Clickclock



Před prvním použitím hodiny plně nabijte přiloženou USB nabíječkou.

Vstup pro nabíječku je na zadní straně budíku. USB nabíječku můžete zapojit do jakéhokoliv portu USB (na počítači/notebooku) nebo do napájecího zdroje uzpusobeného pro 5V USB (zdroj není součástí).

Při nabíjení bude indikační světélko svítit červeně, při plném nabití pak svítí zeleně.

Budík můžete mít trvale zapojen v síti.

Tlačítka provozu

Dlouhé stisknutí – 5 vteřin

Krátké stisknutí – 0-1 vteřiny



pro nastavení budíku stiskněte dlouze;



pro potvrzení nastavení stiskněte krátce

^{v/s} stiskněte dlouze pro změnu časového formátu z 12h a 24h; stiskněte krátce pro přepnutí mezi stále aktivním displejem (budík stále svítí a zobrazuje čas) a aktivací zvukem (budík zobrazí čas jen pokud tlesknete/dotknete se budíku)




stiskněte dlouze pro vypnutí, nebo zapnutí budíku


Zapnutí a vypnutí

1. Zapněte budík dlouhým stisknutím tlačítka 
2. Pro vypnutí opět stiskněte tlačítka 
a přidrže po dobu cca 5 vteřin.

Nastavení času

1. Stisknutím a přidržením tlačítka **HR** nebo **MIN** po dobu 5 sekund vstoupíte do režimu nastavení. Číslice označující hodiny a minuty začnou blikat.
2. Krátce tiskněte tlačítka **HR** pro nastavení hodiny a **MIN** pro nastavení minut. Budete-li tlačítka přidržovat budou se číslice měnit rychleji. Číslice se nedají “ubrat” pokud nestihnete tlačítka včas pustit a minete potřebné číslo lze se k němu opět dostat jen tak, že proklikáte všechny číslice dokola.
3. Po nastavení správného času krátce stiskněte  pro uložení nastavení.

Nastavení budíku

1. Dlouze stiskněte tlačítka  dokud neuslyšíte pípnutí. Čas na displeji začne blikat.
2. Postupujte stejně, jako při nastavování času. Poté krátce stiskněte 

Aktivace zvukem x permanentní displej

Displej hodin můžete nastavit tak, že bude neustále zobrazovat čas, nebo tak, že se displej zhasne, pokud bude v místnosti ticho. Budete-li chtít aby se na displeji zobrazil čas stačí lusknout, tlesknout, dotknout se hodin, nebo zaklepat. Nabití hodin při aktivaci zvukem vydrží mnohem déle, než pokud budou hodiny neustále zobrazovat čas. Při volbě permanentního zobrazení času vydrží nabití jen kolem dvou týdnů.

1. Krátké stisknutí tlačítka $\sqrt{\text{S}}$ se dostanete k nastavení displeje. Na displeji se zobrazí buď **on:Sd** nebo **--:Sd**
on:Sd značí aktivaci zvukem
--:Sd znamená, že displej bude stále zapnutý

Nastavení formátu času

1. Dlouze stiskněte tlačítko $\sqrt{\text{S}}$ dokud se neozve pípnutí. Formát času se změní z 12H na 24 H (nebo naopak)
2. Zvolíte-li 12H formát odpolední hodiny poznáte podle tečky vlevo nahoře.

Odložení budíku

1. Zazvoní-li budík a Vy se ho rozhodnete odložit, stiskněte jakékoliv tlačítko. Budík se dá odložit 5krát, pokaždé o 5 minut.
2. Pro vypnutí budíku (i když je momentálně odložen) budík otočte “vzhůru nohama”.
3. Chcete-li, aby budík zvonil i další den opět ho otočte. Obrázek budíku by měl být nahoře.

Flip Flop funkce

1. Tyto hodiny můžete překlápět abyste zapnuli, nebo vypnuli budík.
 2. Když jsou hodiny otočené tak, že vyobrazení budíku je nahoře, budík je zapnutý (bude zvonit, je-li nastaven čas). Poznáte to také podle svítící tečky vpravo dole, hned za minutami.
- Pokud jsou hodiny otočené tak, že vidíte logo Gingko – budík je vypnutý.

Péče o produkt

1. Hodiny jsou vyrobené ze dřeva – prosím nenechávejte je v místnosti se zvýšenou vlhkostí.
2. Zabraňte tomu, aby na hodiny přímo dopadaly sluneční paprsky.
3. Chraňte hodiny před pády, nebo silnými otřesy.
4. Nepoužívejte nabíječky s napětím větším než 6V.
5. Tmavší dřevěná vlákna nejsou závadou.
6. Nesnažte se hodiny rozmontovat, rozebrat na součástky nebo svépomocí opravit. Jakýkoliv zásah do mechanismu může vést k nenávratnému poškození.